



ANSMANN®

maxE POWER SET

(F) MANUEL D'UTILISATION

F INSTRUCTION D'UTILISATION

Lire attentivement les instructions avant utilisation!

UTILISATION DU CHARGEUR

Chargeur enfichable pour 1-2 accumulateurs NiCd/NiMh de format LR03 AAA ou LR06 AA

CARACTÉRISTIQUES

• Processus de charge individuel pour chaque accu inséré • Les technologies NiCd et NiMh peuvent être chargées en même temps • Indicateurs de charge pour accumulateurs cylindriques • Protection contre l'inversion de polarité

 **ATTENTION** A n'utiliser qu'avec des accumulateurs rechargeables NiCd ou NiMh - ne jamais utiliser avec des piles (alcaline etc..) sous risque d'explosion !

ECRAN POUR ACCUMULATEUR CYLINDRIQUE :

Voyant vert (LED) constant : en charge

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation • Laisser le chargeur dans un endroit sec • Pour éviter tout risque de court-circuit, le chargeur doit rester à l'abri de l'humidité et de l'eau • Ne pas brancher si le chargeur et les accessoires présentent quelque défaut - en cas de problème, veuillez rapporter le chargeur à votre point de vente • Ne pas laisser à la portée des enfants • Veuillez à ce qu'un adulte supervise l'utilisation du chargeur • Ne jamais essayer de démonter

le chargeur • Débrancher de la prise secteur après utilisation • Pour nettoyer le chargeur, le débrancher et utiliser un chiffon sec • Il est indispensable de respecter les consignes de sécurité afin de ne pas vous exposer à de sérieux problèmes.

UTILISATION

Brancher le chargeur dans la prise de courant secteur. La charge démarre automatiquement dès qu'un ou plusieurs éléments sont insérés dans le chargeur. Attention de bien positionner l'élément (le + et le - selon les symboles indiqués). Les éléments peuvent être insérés indépendamment les uns des autres puisque la charge se fait séparément d'un élément à l'autre.

LE TEMPS MAXIMUM DE CHARGE D'ÉLÉMENTS VIDES SE CALCULE À L'AIDE DE LA FORMULE SUIVANTE:

$$\text{Temps de charge (h)} = \frac{1.4 (\text{facteur de charge}) \times \text{capacité (mAh)}}{\text{Courant de charge (mA)}}$$

ENVIRONNEMENT

Les accus rechargeables doivent être collectés pour recyclage. Une fois hors d'usage, merci de les déposer dans les containers prévus à cet effet.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour entretenir votre chargeur, il est important de le ranger dans un endroit sec et propre, à l'abri de la poussière et de l'humidité. Ne jamais démonter le chargeur. En cas de défectuosité de l'appareil, le rapporter à votre point de vente.

NOTICES/NOTIZEN

NOTICES/NOTIZEN

NOTICES/NOTIZEN



SERVICEKARTE

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause ANSMANN entschieden. Auf das erworbene Produkt gewähren wir Ihnen ab Verkaufsdatum eine dreijährige Garantie.

Im Lieferumfang enthaltene Akkus/Batterien sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen.

Sollten irgendwelche Fragen in der Handhabung auftauchen, oder eine Einsendung des Gerätes notwendig sein, bitten wir Sie, sich zuerst an unsere Service-Hotline unter Tel. 0 62 94 / 42 04 34 oder per Fax an 0 62 94 / 42 04 47 zu wenden. Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.

Im Falle einer Reklamation legen Sie neben dem Garantienachweis (Kaufbeleg) eine kurze Fehlerbeschreibung sowie Ihre genaue Anschrift, möglichst mit Telefonnummer bei, und senden es an unten genannte Adresse.



ANSMANN®

ANSMANN AG

Industriestr. 10 • D-97959 Assamstadt • Germany

E-Mail: hotline@ansmann.de

www.ansmann.de