https://www.mega-piles.com/

XTAR® VC8

Type-C LCD Li-ion/Ni-MH Battery Charger



English
Deutsch
Français
Lingua Italiana
中文
Español
Ελληνικά
Türkçe
Русский
日本語
Polski

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmuqu, Pinghu Area, Longgang District, Shenzen, Guangdong, China 518111 Tel/Fax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc Website: www.xtar.cc

Facebook WeChat

V2

(English)-VC8 Type-C LCD Li-ion/Ni-MH Battery Charger

Introduction

VC8 is XTAR's mid-level battery charger. With Type-C input, it supports QC3.0 fast charging and has a max 8A for single slot current. And it has five optional charging currents:0A,0.5A,1A,2A,2.5A. Besides, it has many other grading and sorting functions. The LCD screen shows all-round real-time charging information.



Apply to:

14500/18650/26650/AA/AAA/AAAA/AAAAA/AAAAAA/AAAAAAA/AAAAAAAA/AAAAAAAAA/AAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAA batteries.

Specification

Model	VC8
Input	QC3.0/DC9V(A / 9V (A))
Adjustable Constant Current	3A(-) 2A(-) 1A(-) 0.5A(-)
End-of-Charge Voltage	4.20±0.05V / 4.45±0.5V
Trickle Charge Current	0.125mA
Operating Temperature	0-40°C

Note: Can charge protected 20700/21700 batteries.

Operation

I. Charging Function
1. Charge batteries supply and inserting batteries, it will start charging automatically.

II. 0V Activation Function
When batteries are inserted, they will be detected and activated automatically. Batteries that are unable to be activated will be identified as broken batteries, and the display will show "Err".

III. Button Functions
"Mode" and "Sum" buttons on the left control the slots of CH1 to CH4. "Stop" and "Sum" buttons on the right control the slots of CH5 to CH8. The slots of CH1 to CH4 support battery charging. Meanwhile, the slots of CH5 to CH8 support battery charging and battery capacity grading and sorting.
1. The charger can test the battery's capacity and sort it according to the capacity. Then, it will stop when the battery capacity is overdated or not. And when there are some batteries that not used for a long time, it will charge the batteries. The charger will automatically recharge/discharge the batteries to their rated voltage, so as to maintain batteries' lifespan.

1. CH1-CH8:
A-Charging mode:
, Press "Mode", "Stop", "Sum" button to switch the display of Current(C), Capcacity(), Resistance(Ω) and Internal Resistance.
, Press "Sum" button to switch charging current, 3A/2A/1A/0.5A/0A. 0A is a cycle switching, which means that the charging current will return to the initial one after a circle.

2. CH1-CH4:
Long press "Mode" button to switch modes among charging mode, grading mode("Grad.") and storing mode("Store").

IV. LCD Display
1. As charging mode,
, If it shows "CAP", after the battery is fully charged, the screen will show "FULL" and capacity recently. If it shows "V", after the battery is fully charged, the screen will show "FULL" and battery voltage. If it shows "R", after the battery is fully charged, the screen will show "FULL" and battery's internal resistance recently.
, When the battery is fully charged, the charger doesn't test its internal resistance, in case the battery being overcharged. Neither will the charger does when the adapter input current is less than 750mA.

2. At grading mode, the charger will charge the battery after fully/undischarge the battery, it will discharge first then, the charger will fully charge the battery again.
, If the battery is fully charged, the charger will automatically discharge current, when discharging, the screen shows an accumulatively discharged capacity(the discharging current is 300mA), in the second charging period, the screen shows real-time charging current and accumulatively discharged capacity recurrently. When it finished grading, the screen will show these "DONE" and capacity recently.

3. At storing mode, it will charge the batteries with voltage lower than 3.7V(3.2V and discharge the batteries with voltage higher than 3.7V. After finishing charging/discharging, the screen shows "DONE" and 3.7V(3.2V). In storing mode, it can be used to charge LiFePO4 batteries.

V. Turning on/off brightness
Without any operation in 1 minute, the screen will dim. Long press "Sum" to turn off the backlight, and any operation to turn on.

Warranty

Warranty for the product (with warranty number) and receipt to local dealer to get after-sales service.
➔ 13 days free replacement.
➔ 1 month free repair: If the batteries occur after 24 months, we will offer free repair service but charge for parts replaced. The dealer will charge you the repair fee before repair.
➔ Lifetime technical support will be offered.

Note:
1. Artificial damage is not included in the warranty.
2. Please contact your local dealer or XTAR customer service to get the member service.
3. If there is any questions, please contact our aftermarket email address: service@xtar.cc (for the global market), or service@xtar.cn (for the US market).

Anti-Fake

1. Scratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2. Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us->Anti-fake).

Warning

1. When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charging current correspondingly.
2. Do not charge unsuitable batteries with the charger.
3. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.
4. Keep the charger away from children and pets.
5. Do not disassemble or use the charger if it is damaged.
6. For more and updated info, please visit www.xtar.cc.

(Deutsch)-VC8 Type-C LCD Li-ion/Ni-MH Ladegerät

Einleitung

VC8 ist das mittlere Modell Ladegerät von XTAR. Mit Typ-C-Eingang unterstützt es das schnelle Laden mit QC3.0 und hat einen Maximalen Ausgangsstrom von 8A für Einzelschacht. Und es hat fünf optionale Ladeströme:0A,0.5A,1A,2A,2.5A. Außerdem, hat es viele andere Funktionen zum Sortieren und Sortieren. Das LCD-Bildschirm werden alle Informationen zum Status des Ladevorganges in Echtzeit angezeigt.



Zur Verwendung für:

14500/18650/26650/AA/AAA/AAAA/AAAAA/AAAAAA/AAAAAAA/AAAAAAAA/AAAAAAAAA/AAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAA Batterien.

Leistungsbeschreibung

Model	VC8
Input	QC3.0/DC9V(A / 9V (A))
Anpassbare konstanter Strom	3A(-) 2A(-) 1A(-) 0.5A(-)
Ladeschlussspannung	4.20±0.05V / 4.45±0.5V
Ladeschlussstrom	0.125mA
Betriebstemperatur	0-40°C

Anfrage: Lädt geschützte 20700/21700 Batterien.

Operation

I. Ladefunktion
1. Laden Sie Batterien ein und verbinden Sie das Gerät mit dem Strom. Es wird sofort anfangen zu laden.

II. 0V Aktivierungsfunktion
Diese Funktion wird automatisch durchgeführt. Erkennt das Ladegerät einen unbrauchbaren Akku, wird dieser mit "Err" (ERRUR) im Display angezeigt. Anscnhlen werden alle Informationen automatisch.

III. Tastenfunktionen
Die Knopfe „Mode" und „Sum" auf der linken Seite des geteilten steuern die Ladeschlitze von CH1 bis CH4. Die Knopfe „Stop" und „Sum" auf der rechten Seite des geteilten steuern die Ladeschlitze von CH5 bis CH8. Die Ladeschlitze von CH1 bis CH4 unterstützen das Laden von einzelnen Batterien. Die Ladeschlitze von CH5 bis CH8 unterstützen das Laden und die Sortierung von einzelnen Batterien.
1. Das Ladegerät kann die tatsächliche Kapazität des Akkus anhand seiner Grading-Funktion testen, sortieren und dann entsprechend der Kapazität sortieren. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder nicht benutzt wird, wird das Ladegerät automatisch den Akku auf den Nennspannungswert laden oder entladen, um die Lebensdauer der Batterien auf ihre Nennspannung einwenden, um die Lebensdauer der Akkus zu maximieren.

1. CH1-CH8:
A-Lademodus:
, Drücken Sie die Taste „Mode", „Stop", „Um die Anzeige von Cur (Strom), Cap (Kapazität) und Resistance (Innenwiderstand) zu wechseln.
, Drücken Sie die Taste „Sum", um den Ladestrom 3A / 2A / 1A / 0.5A / 0.25A umzuschalten. Der Ladestromwert kehrt jedoch zum Ausgangswert zurück.

2. CH1-CH4:
Drücken Sie etwas länger auf dem „Mode"-Knopf = das Ladegerät wechselt zwischen Lademodus, Grading-Modus („Grad.") und Storing-Modus („Store").

IV. LCD-Display
1. Im Lademodus,
, Wenn „CAP" angezeigt wird, werden nach dem vollständigen Aufladen des Akkus auf dem Bildschirm immer wieder „FULL" und die Kapazität angezeigt.
, Wenn „V" angezeigt wird, werden nach dem Display „FULL" und der aktuelle Wert angezeigt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
, Wenn „R" angezeigt wird, werden nach dem vollständigen Aufladen des Akkus auf dem Bildschirm immer wieder „FULL" und der Innenwiderstand angezeigt.
, Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, lesen und testen das Ladegerät seinen Innenwiderstand nicht. Ebenfalls wird kein Innenwiderstand angezeigt, wenn der Akku überladen ist, oder wenn das angeschlossene Netzteil ist schwächer als 0.5A (Ladestrom)

2. Bewertungsmodus (GRADE)
Im Grading-Modus lädt das Ladegerät den Akku auf. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird der entladen. Dann lädt das Ladegerät den Akku wieder vollständig auf (Ein Zyklus).
, Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird das Ladegerät den Akku entladen. Das Ladegerät zeigt die Entladzeit eine akkumulierte Entladekapazität an (der Entladestrom beträgt 300 mA). In der zweiten Ladephase zeigt der Bildschirm in Echtzeit den Ladestrom und die akkumulierte entladene Kapazität an. Nach Abschluss des Grading-Modus wird auf dem Bildschirm „DONE" und die Kapazität wiederholt angezeigt.

3. Lagermodus
Im Storing-Modus lädt das Ladegerät die Akkus auf, wenn die eine Spannung < 3.7V (Li-Ion), oder < 3.2V (NiMH) ist.
Wenn die Akkus > 3.7V (Li-Ion), oder > 3.2V (NiMH) sind, so werden die Akkus entladen.
Am Ende des Vorgangs zeigt der Display „DONE" und 3.7V (3.2V) an.
* Im Storing-Modus kann der VC8 zum Laden von LiFePO4Akkus verwendet werden.

V. An / Aus LC-Display
Erfolgt nach einer Minute ein Benutzer kann nichts gründen, so schalten der Bildschirmhintergrund ab. Drücken Sie lange auf „Sum", um das Licht zu aktivieren.

Garantie

Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und Ihren Quittung zu einem Händler in Ihrer Nähe, um technischen Service zu erhalten.
➔ 13 Tage kostenlose Ersatz.
➔ 1 Monat kostenlose Reparatur: Falls Probleme nach 24 Monaten auftreten, bieten wir weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material.
➔ Lebenslange technischer Service.

Achtung:
1. Absichtlich herbeigeführte Beschädigungen sind nicht inklusive der Garantie.
2. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler oder den Kundendienst von XTAR, um auf den Kundendienst zuzugreifen.
3. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse für den Aftersales-Service: service@xtar.cc (für den Weltmarkt) und service@xtar.cc (für den US-Markt).

Anti-Fake

1. Entfernen Sie das Sicherheitsschreiben Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer abzulesen.
2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein (Contact us->Anti-fake).

Warnung

1. Wenn die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerät den Ladestrom entsprechend reduzieren.
2. Laden Sie keine unpassenden Batterien mit dem Ladegerät.
3. Halten Sie das Ladegerät von Feuchtigkeit, Wasser und übermäßigem Staub fern.
4. Halten sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Benutzen oder demontieren Sie das Gerät nicht falls es beschädigt ist.
6. Für weitere und aktuelle Informationen gehen Sie auf www.xtar.cc.

(Français)-VC8 Chargeur des piles Li-Ion / Ni-MH avec écran LCD et port Type-C

Introduction

VC8 est le premier chargeur XTAR à 8 emplacements. Avec une entrée de type-C, il prend en charge la charge rapide QC3.0 et fournit un maximum de 3A de courant sur un emplacement de batterie. Il dispose de cinq courants de charge : 0A, 0.5A, 1A, 2A, 2.5A. Il dispose de plusieurs autres fonctions de classification de capacité et de stockage. L'écran LCD affiche des informations complètes sur la charge en temps réel.



Pour une utilisation avec des piles rechargables

14500/18650/26650/AA/AAA/AAAA/AAAAA/AAAAAA/AAAAAAA/AAAAAAAA/AAAAAAAAA/AAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAA

Caractéristiques

Modèle	VC8
Entrée	QC3.0/DC9V(A / 9V (A))
Courant de charge sélectionnable	3A(-) 2A(-) 1A(-) 0.5A(-)
Voltage de fin de charge	4.20±0.05V / 4.45±0.5V
Courant de fin de charge	0.125mA
Température d'utilisation	0-40°C

Remarque: Vous pouvez charger les piles protégés avec format 20700/21700.

Opération

I. La fonction de charge
1. Après avoir inséré les batteries et insérez les piles, le chargeur démarre automatiquement.

II. Fonction d'activation piles à 0V
Insérez les batteries, il détecte et active automatiquement les batteries. Les batteries non activées sont identifiées comme étant défectueuses et l'„affichez affiche « Err ».

III. Fonctions des boutons
Les boutons "Mode" et "Sum" sur la gauche contrôlent les emplacements de CH1 (Canal 1) à CH4. Les boutons "Stop" et "Sum" à droite) contrôlent les emplacements de CH5 à CH8. Les emplacements de CH1 à CH4 prennent en charge la charge de batterie. Les emplacements de CH5 à CH8 prennent en charge la charge de batterie et la classification et le stockage de la capacité.
1. Le chargeur peut tester la capacité réelle des batteries par le biais de sa fonction de classification, afin que les utilisateurs puissent savoir si la capacité de la batterie est suffisante ou non. Et lorsque certaines batteries ne sont pas utilisées pendant longtemps, l'utilisateur peut utiliser la fonction de charge/décharge du chargeur pour charger/décharger les batteries à leur tension nominale, afin de maximiser la durée de vie de la cellule.

1. CH1-CH8
A-Mode de charge:
, Appuyez sur le bouton "Mode", "Stop" / pour changer l'affichage de Cur (courant), Cap (capacité) et IR (résistance interne).
, Appuyez sur le bouton "Sum" pour régler le courant de charge sur 3A / 2A / 1A / 0.5A / 0.25A. Le courant de charge revient à la valeur initiale de manière cyclique.

2. CH1-CH4
Appuyez longuement sur le bouton "Mode" pour basculer entre les fonctions de mode de charge, mode de validation de la capacité ("Grad.") et mode de stockage("Store").

IV. Écran LCD
1. En mode de charge,
, Si "CAP" apparaît, une fois la pile complètement chargée, l'écran affiche "FULL" et la capacité en cours.
, Si "VOLT", une fois la pile complètement chargée, l'écran affiche "FULL" et la valeur actuelle.
, S'il indique "IR", une fois la pile complètement chargée, l'écran affiche "FULL" et la résistance interne de la pile.
, Lorsque la batterie est complètement chargée, le chargeur ne mesure pas la résistance interne, en cas de surcharge de la batterie. Il en va de même lorsque le courant d'entrée de l'adaptateur est inférieur à 750 mA.

2. En mode évaluation le chargeur charge la batterie et, après l'avoir complètement chargée, il procédera ensuite à un processus de décharge puis à une seconde charge complète. Lorsque la batterie est déchargée, le chargeur la recharge à sa tension nominale. Et lorsque la période de stockage, l'écran affiche une capacité de décharge cumulée (le courant de décharge est de 300 mA), dans la deuxième période de recharge, l'écran affiche le courant de charge en temps réel et la capacité de décharge cumulée. Lorsque le classement est terminé, l'écran affiche "DONE" et la capacité actuelle alternativement.

3. En mode stockage, lorsque la tension de la batterie est supérieure à 3.7 V (3.2 V nominal, elle sera déchargée. Après la charge/décharge, l'écran affiche "DONE" et 3.7 V (3.2 V). Le mode stockage peut charger les piles LiFePO4 3.7 V (3.2 V. Tension 3.7 V (3.2 V est la meilleure solution pour décider des batteries lithium-ion et Ni-MH-NiCd. À la fin du processus de décharge, l'écran LCD affiche "DONE" et "3.7 V (3.2 V". * Dans mode de stockage, VC8 peut charger pilles LiFePO4.

V. Activer / désactiver l'éclairage arrière de l'écran
Si l'écran LCD reste en diminuer en 1 minute et aucune opération ne se fait, Appuyez longuement sur "Sum" pour éteindre le rétroéclairage, toute opération va l'allumer.

Garantie

Pour votre utilisation, veuillez présenter votre produit avec votre numéro de garantie et votre reçu à votre revendeur local afin de bénéficier du service après-vente.
➔ Remplacement gratuit sur place dans les 13 jours suivant l'achat.
➔ Réparation gratuite est prévue entre 24 mois et 1 mois. Si des problèmes surviennent après 24 mois, nous vous proposerons un service de réparation gratuit mais vous facturerons les pièces et les coûts de recharge utilisées. Le processus exact vous informera de cela avant la réparation.
➔ Soutien technique à vie.

Remarque:
1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans la garantie.
2. Veuillez contacter votre revendeur local ou le service client XTAR pour vous inscrire au service client.
3. En cas de questions, veuillez nous contacter à notre adresse email pour le service après-vente: service@xtar.cc (pour le marché mondial) et service@xtar.cc (pour le marché américain).

Anti-faux

1. Grattez le sticker anti-contrefaçon sur le paquet pour obtenir un numéro de 18 chiffres.
2. Entrez le numéro sur notre site Web www.xtar.cc (Contact Us->Anti-fake).

Avertissements

1. Lorsque l'alimentation est insuffisante, le chargeur réduit le courant de charge automatiquement.
2. Ne chargez pas de batteries inadaptées avec le chargeur.
3. Gardez le chargeur à l'abri de l'humidité, de l'eau et de la poussière excessive.
4. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur.
5. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur s'il est endommagé.
6. Pour plus d'informations et les mises au jour visitez nous à l'es-vous plaît sur www.xtar.cc.

(Lingua Italiana)-VC8 Caricabatteria per batterie Li-Ion / Ni-MH con schermo LCD e porta Type-C

Introduzione

VC8 è il primo caricabatterie a slot di XTAR. Con ingresso di tipo-C, supporta la ricarica rapida QC3.0 e fornisce un massimo di 3A di corrente ad un singolo slot. E ha cinque correnti di carica opzionali: 0A, 0.5A, 1A, 2A, 2.5A. Inoltre, ha molte altre funzioni di classificazione e ordinamento della capacità. Lo schermo LCD mostra informazioni complete sulla ricarica in tempo reale.



Da utilizzare con batterie ricaricabili da

14500/18650/26650/AA/AAA/AAAA/AAAAA/AAAAAA/AAAAAAA/AAAAAAAA/AAAAAAAAA/AAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAA batterie.

Specifiche

Modello	VC8
Entrata	QC3.0/DC9V(A / 9V (A))
Corrente costante selezionabile	3A(-) 2A(-) 1A(-) 0.5A(-)
Voltaggio di fine carica	4.20±0.05V / 4.45±0.5V
Corrente di fine carica	0.125mA
Temperatura d' uso	0-40°C

Funzioni

I. Funzione di carica
1. Caricare batterie/inserire e inserire le batterie, il caricatore inizia automaticamente il processo di carica.

II. Funzione di attivazione batterie a 0V
Inserendo le batterie, il dispositivo le rileva e le attiva automaticamente. Le batterie che non possono essere attivate, verranno considerate e pari di "batterie rotte" e sul monitor comparirà la scritta "Err".

III. Funzioni dei tasti
Pulsanti "Mode" e "Sum" sulla sinistra controllano gli slot dal CH1 Canale 1) al CH4 Il pulsanti "Stop" e "Sum" sulla destra controllano gli slot CH5 al CH8. Gli slot da CH1 a CH4 supportano la funzione di ricarica della batteria. Gli slot da CH5 a CH8 supportano la ricarica della batteria e la funzione di classificazione della capacità. La schermo LCD mostra informazioni complete sulla ricarica in tempo reale.
1. Il caricabatterie può testare la capacità reale della cella mediante la sua funzione di classificazione, in modo che l'utente possa sapere se la capacità della batteria è sufficiente o meno. Inoltre, in caso alcune celle che non vengono utilizzate per molto tempo, l'utente può utilizzare la funzione di memorizzazione di XTAR per caricare / scaricare le batterie alla loro tensione nominale, in modo da massimizzare la durata della cella.

1. CH1-CH8
A-modalità di ricarica:
, Premere il tasto "Mode", "Stop" per cambiare la visualizzazione di Cur (corrente), Cap (capacità) e IR (resistenza interna).
, Premere il tasto "Sum" per cambiare la corrente di carica: rispettivamente a 3A / 2A / 1A / 0.5A / 0.25A. Il valore di corrente di carica torna a quello iniziale in maniera ciclica.

2. CH1-CH4
Premere a lungo il pulsante "Mode" per alternare le funzioni tra modalità di ricarica, modalità di valutazione("Grad.") e modalità di memorizzazione("Store").

IV. Display LCD
1. In modalità di ricarica:
, Se mostra "CAP", dopo che la batteria è completamente carica, lo schermo mostrerà "FULL" e la capacità attuale.
, Se mostra "VOLT", dopo che la batteria è completamente carica, lo schermo mostrerà "FULL" e il valore della corrente.
, Se mostra "IR", dopo che la batteria è completamente carica, lo schermo mostrerà "FULL" e la resistenza interna della batteria.
, Se la batteria è completamente carica, il caricatore non sarà in grado di misurare la resistenza interna. Lo stesso vale anche quando la corrente in ingresso è inferiore a 750 mA.

2. In modalità valutazione: il caricabatteria carica la batteria e dopo averla completamente caricata, procederà scaricando la corrente di carica e successivamente ad una seconda carica completa. Nel primo periodo di ricarica, lo schermo mostra la corrente di ricarica in tempo reale durante la seconda carica e la capacità di scarica cumulata. Quando la valutazione è terminata, lo schermo mostra "DONE" e la capacità di scarica cumulata ricorrente. Al termine della valutazione, lo schermo mostrerà "DONE" e la capacità attuale alternativamente.

3. Quando la tensione della batteria è superiore a 3.7 V(3.2 V nominale), verrà scaricata a 3.7 V(3.2 V. Dopo la ricarica/scarica, lo schermo mostrerà "DONE" e 3.7 V(3.2 V. La modalità di stoccaggio 3.7 V(3.2 V. Tensione 3.7 V(3.2 V ed è la migliore soluzione per decidere delle batterie agli ioni di litio e Ni-MH-NiCd. Al termine del processo di scarica, lo schermo LCD mostra "DONE" e "3.7 V(3.2 V". * Modalità di memorizzazione, VC8 può caricare pilles LiFePO4.

V. Accendere/spegnere lo schermo retroilluminato
Il display si oscura frequente un minuto dal termine dell'utilizzo. Premi a lungo "Sum" Per spegnere la retroilluminazione e qualsiasi operazione per accenderla.

Garanzia

Per la garanzia del prodotto con la ricevuta del rivenditore per ottenere il servizio post-vendita.
➔ Sostituzione gratuita il primo mese (13 giorni dall' acquisto).
➔ Riparazione gratuita il primo mese (24 mesi dall' acquisto. Se dei problemi si sviluppano dopo i 24 mesi, forniremo il servizio di riparazione gratuito ma addebiteremo il pezzo. Il tecnico per le parti sostituite. Il rivenditore vi informerà di questa prima della riparazione.
➔ Supporto tecnico a vita.

Nota:
1. Danni causati da un utilizzo incorretto non sono inclusi nella garanzia.
2. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale o il servizio clienti XTAR.
3. In caso di domande, si prega di contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica per il post-vendita: service@xtar.cc (per il mercato globale) e service@xtar.cc (per il mercato statunitense).

Anti-falsificazione

1. Grattare l'etichetta anti-contraffazione sul pacchetto per ottenere un numero di 18 cifre.
2. Inserisci il numero sul sito www.xtar.cc (Contact Us->Anti-fake).

Avvertenze

1. Quando l'alimentazione elettrica è insufficiente, il caricabatteria riduce la corrente di carica corrispondentemente.
2. Non caricare le batterie incompatibili con il caricabatteria.
3. Tenere il caricabatteria lontano da umidità, acqua e polvere eccessiva.
4. Tenere il caricabatteria lontano da bambini.
5. Non smontare o utilizzare il caricabatteria se è danneggiato.
6. Per ulteriori informazioni aggiornate, visitare il sito www.xtar.cc.

(中文)-VC8 Type-C LCD锂离子/镍氢电池充电器

简介

VC8是XTAR的中端电池充电器。通过Type-C输入，支持QC3.0快充，单槽最大3A电流。
它还有五种充电电流:0A,0.5A,1A,2A,2.5A。这等级分容和其他功能也非常丰富。
LCD屏幕实时显示充电信息。



适用于:

14500/18650/26650/AA/AAA/AAAA/AAAAA/AAAAAA/AAAAAAA/AAAAAAAA/AAAAAAAAA/AAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAA电池。

参数表

型号	VC8
输入	QC3.0/DC9V(A / 9V (A))
可调恒流充电电流	3A(-) 2A(-) 1A(-) 0.5A(-)
充电截止电压	4.20±0.05V / 4.45±0.5V
充电截止电流	0.125mA
运行温度	0-40°C

操作

I. 充电功能
1. 插入电池后放入电池, 充电器自动开始为电池充电。

II. 0V激活
插入电池后, 充电器自动检测并激活电池。无法激活的电池将显示出错代码"Err"。

III. 按键功能
左边的"Mode"按键和"Sum"键控制CH1-CH4。右边的"Stop"按键控制CH5-CH8。
CH1-CH4支持电池正常充电。CH5-CH8不仅支持电池正常充电，还支持容量分级功能。
LCD屏幕实时显示充电信息。
1. 充电器可以测试电池的容量，从而判断电池容量是否合格。
*充电器会一直等待电池容量不足时，可以提前或延迟完成电池充电。电池容量不足时，充电器会自动将电池电压充到额定电压，以延长电池寿命。

1. CH1-CH8:
A-充电模式:
, 按下"Mode", "Stop"键, 切换显示电流, 容量, 内阻(Ω)和内部电阻。
, 按下"Sum"键, 切换充电电流: 3A/2A/1A/0.5A/0.25A。0A为循环切换, 即每次切换到0A, 下一次切换会回到初始电流。

2. CH1-CH4:
长按"Mode"键, 切换工作模式: 充电模式, 分级模式("Grad.")和存储模式("Store")。

IV. LCD屏幕
1. 充电模式下, 如果显示"CAP", 电池充满后会显示"FULL"和容量。
, 如果显示"V", 电池充满后会显示"FULL"和电压。
, 如果显示"R", 电池充满后会显示"FULL"和内部电阻。
, 电池充满后, 充电器不测内阻, 以防电池过充。当输入电流小于750mA时, 也不测内阻。

2. 分级模式下, 充电器会先将电池充满, 然后放电, 再重新充满。
, 第一个充电周期中显示实时充电电流, 放电过程结束后累计放电容量(放电电流为300mA)。
, 第二个充电周期中显示实时充电电流和累计放电容量。分级完成后显示"DONE"和容量。

3. 在存储模式下, 充电器会给电压低于3.7V(3.2V)的电池充电, 电压高于3.7V(3.2V)的电池放电。
充电/放电结束后, 屏幕显示"DONE"和3.7V(3.2V)。
*在存储模式下, VC8可以给磷酸铁锂电池充电。

V. 开启/关闭背光
1分钟内无操作, 屏幕会变暗。长按"Sum"键关闭背光, 任意操作开启背光。

保证

请凭产品(带有保证卡)和收据, 到当地经销商进行售后服务。
➔ 13天免费更换。
➔ 1个月免费维修: 如果电池在24个月内出现问题, 我们会提供免费维修服务, 但会收取更换零件的费用。经销商会在维修前向您收取维修费用。
➔ 终身技术支持。

注意:
1. 人为的损坏不在保证范围内。
2. 如有问题, 请与当地经销商或XTAR客户服务部联系。
3. 如有问题, 请通过售后邮箱联系: service@xtar.cc(全球市场)或service@xtar.cn(美国市场)。

防伪

1. 刮开包装上的防伪贴, 获取18位数字。
2. 在官网输入该数字, 即可查询产品真伪。

警告

1. 电源供应不足时, 充电器会自动降低充电电流。
2. 请勿使用不适合充电器的电池。
3. 请勿在潮湿, 腐蚀性, 高尘产量环境下使用充电器。
4. 请勿让儿童或宠物接触充电器。
5. 未经授权, 请勿拆解充电器。
6. 获取更多最新信息, 请访问www.xtar.cc。

(Español)-VC8 Cargador Type-C LCD para Baterías Li-Ion/Ni-MH

Introducción

El VC8 es el primer cargador de baterías de 8 ranuras de XTAR. Con entrada tipo C, soporta carga rápida QC3.0 y ofrece un máximo de 3A de corriente en una ranura. Además, ofrece cinco opciones de corriente de carga opcionales:0A,0A,1A,2A,2.5A. Por otra parte, posee funciones de almacenamiento y de evaluación de capacidad. La pantalla LCD muestra toda la información de carga en tiempo real.



Utilizado para

14500/18650/26650/AA/AAA/AAAA/AAAAA/AAAAAA/AAAAAAA/AAAAAAAA/AAAAAAAAA/AAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAA

Garantía

Deberá llevarse el producto, producto (junto con el número de garantía) y la factura al concesionario local para obtener un servicio de post-venta.
➔ 13 días de reemplazo gratuito.
➔ 1 mes de reparación gratuita: Si ocurren problemas luego de los 24 meses, le ofreceremos un servicio gratuito de reparación, pero le cobraremos las piezas utilizadas. El concesionario le informará el costo de reparación antes de realizar la misma.
➔ Soporte técnico de por vida.

Nota:
1. Los daños fuera de garantía cualquier uso inadecuado del cargador, no está cubierto por la garantía.
2. Se recomienda que se registre a nuestro servicio de post-venta con el cargador al servicio posventa.
3. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestra dirección de correo electrónico de posventa: service@xtar.cc (para el mercado mundial) y service@xtar.cn (para el mercado estadounidense).

Protección contra falsificaciones

1. Raspe la etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un número de 18 dígitos.
2. Introduzca el número en la página de consulta en www.xtar.cc (Contact Us->Anti-fake (Contáctenos->Contra falsificación).

Advertencia

1. Cuando la fuente de alimentación sea insuficiente, el cargador reducirá la corriente de carga en forma acorde.
2. No cargue baterías inadecuadas en el cargador.
3. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.
4. Mantenga el cargador lejos de los niños y de las mascotas.
5. No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dañado.
6. Si desea obtener más información actualizada, visite la página www.xtar.cc.

(Ελληνικά)-VC8 Φορτιστής μπαταριών Li-ion/Ni-MH Type-C

Εισαγωγή

Ο VC8 είναι ο πρώτος φορτιστής της XTAR με οκτώ κανάλια φόρτισης μπαταριών. Με είσοδο τύπου C, υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση QC3.0 και παρέχει μέγιστο 3A ρεύμα σε κάθε υποδοχή. Διαθέτει πέντε ταχύτητες φόρτισης:0A, 0A , 1A , 2A , 2.5A. Εκτός αυτών έχει διαφόρους τρόπους ταξινόμησης και ελεγχόμενους. Η οθόνη LCD δείχνει συνεχώς πληροφορίες φόρτισης σε πραγματικό χρόνο.



Χρήση για

14500/18650/26650/AA/AAA/AAAA/AAAAA/AAAAAA/AAAAAAA/AAAAAAAA/AAAAAAAAA/AAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAA μπαταρίες.

Τεχνική χαρακτηριστικά

Μοντέλο	VC8
Είσοδος	QC3.0/DC9V(A / 9V (A))
Ρυθμιζόμενο σταθερό ρεύμα	3A(-) 2A(-) 1A(-) 0.5A(-)
Τερματισμός τάσης φόρτισης	4.20±0.05V / 4.45±0.5V
Τερματισμός ρεύματος φόρτισης	0.125mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-40°C

Σημείωση: Μπορεί να φορτίσει προστατευμένες 20700/21700 μπαταρίες.

Λειτουργία

Ι. Λειτουργία φόρτισης
1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις μπαταρίες, η φόρτιση θα αρχίσει αυτόματα.

ΙΙ. 0V Λειτουργία ενεργοποίησης
Όταν τοποθετηθούν οι μπαταρίες, θα ανιχνεύονται και θα ενεργοποιούν αυτόματα. Οι μπαταρίες που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν θα αναγνωριστούν ως κατε