https://www.mega-piles.com/

XTAR®

BC4

Type-C 1.5V Li-ion/1.2V Ni-MH
Battery Charger



English
Deutsch
Français
Lingua Italiana
中文
Español
Ελληνικά
Türkçe
Русский
日本語
Polski


Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China 518111
Tel/Fax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc
Website: www.xtar.cc


Facebook

WeCat

V1

## English-BC4

**Type-C 1.5V Li-ion/1.2V Ni-MH Battery Charger**

### Introduction

A multi-functional charger that applies to 1.5V Li-ion batteries and 1.2V Ni-MH batteries, with three functions including charging, LED lighting and USB output power supply.




### Apply to:

1.5V Li-ion/IMR/INR/ICR and 1.2V Ni-MH AA/AAA batteries.

### Specification

| | |
|---|---|
| Model | BC4 |
| Input | DC 5V 2A |
| Constant Current | 0.5A x 4 |
| USB Output | 5V 1A |
| End-of Charge Current | ≤100mA |
| Operating Temperature | 0~40℃ |

### Operation

**Ⅰ. Charging Function**
Connecting power supply and inserting batteries, the charger will automatically start charging.

**Ⅱ. 0V Activation Function**
Inserting batteries, the charger will automatically detect and activate the revivable batteries.

**Ⅲ. LED Light**
Inserting four batteries with power into the charger, long-press the button for 2s to turn the light on, and then long-press for 2s again to turn off.

**Ⅳ. USB Output**
When the charger is not charging, insert four batteries with power into the charger, press the button to turn on the USB output to power the external device.

Note:
**BC4 can be used to discharge AA / AAA dry batteries, but it cannot be used to charge them, nor can it be used to charge and discharge 3.6V / 3.7V Li-ion batteries.**

**Indicator Color Meaning**
Green: standby/fully charged/discharging
Red: charging/activating
**Note:** When discharging, the green indicators represent the power of the batteries. Because of the characteristics of the constant voltage output of 1.5V Li-ion batteries, four green lights are always on during discharging.

### Warranty

Please take the product (with warranty number) and receipt to local dealer to get after-sales service.
- 15 days free replacement.
- 24 months free repair. **If** problems occur after 24 months, we will offer free repair service but charge for parts used. The dealer will inform you the repair fee before repair.
- Lifetime technical support will be offered.

Note:
1. Artificial damage is not included in the warranty.
2. You are recommended to register and login to www.xtarcc to get the member service.
3. **If** there is any question, please contact our after-sales email address: service@xtarcc (for the global market), or serviceus@xtarcc (for the US market).

### Anti-Fake

1.Scratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2.Input the number into the query page on www.xtarcc (Contact Us - Anti-fake).

### Warning

1. When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charging current correspondingly.
2. The charger can only charge 1.5V Li-ion/IMR/INR/ICR and 1.2V Ni-MH AA/AAA batteries. Do not charge unsuitable batteries, such as 3.6V/3.7V Li-ion batteries and dry cells, with the charger.
3. Due to the difference in battery discharge performance and capacity, when using USB output function, please use the same type, the same brand, and the similar condition of AA batteries. It's not recommended to use different types of batteries for discharging. For a better using performance, it's not recommended to use AAA batteries for discharging.
4. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.
5. Children should use the charger accompanied by an adult.
6. Do not disassemble or use the charger if it is damaged.
7. For more and updated info, please visit www.xtarcc.

## Deutsch-BC4

**1,5-V-Li-Ionen- / 1,2-V-Ni-MH-Ladegerät Typ C**

### Einleitung

Ein multifunktionales Ladegerät für 1,5-V-Li-Ionen-Akkus und 1,2-V-Ni-MH-Akkus mit drei Funktionen: Laden, LED-Beleuchtung und USB-Ausgangsstromversorgung.




### Zur Verwendung für

1,5V Li-ion/IMR/INR/ICR und 1,2V Ni-MH AA/AAA-Batterien.

### Leistungsbeschreibung

| | |
|---|---|
| Modell | BC4 |
| Input | DC 5V 2A |
| Ladestrom | 0.5A x 4 |
| USB-Ausgang | 5V 1A |
| Ladeschlussstrom | ≤100mA |
| Betriebstemperatur | 0~40℃ |

### Inbetriebnahme

**1.Ladefunktion**
Legen Sie die Batterien ein und verbinden Sie das Gerät mit dem Strom. Es wird sofort anfangen zu laden.

**2.0V Aktivierungsfunktion**
Beim Einlegen der Batterien erkennt und aktiviert das Ladegerät automatisch die wiederbelebbare Batterien.

**3.LED-Licht**
Legen Sie vier Batterien mit Strom in das Ladegerät ein, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Licht einzuschalten, und drücken Sie dann erneut 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

**4.USB-Ausgang**
Wenn das Ladegerät nicht aufgeladen wird, legen Sie vier Batterien mit Strom in das Ladegerät ein und drücken Sie die Taste, um den USB-Ausgang einzuschalten und das externe Gerät mit Strom zu versorgen.

**Achtung:**
**BC4 kann zum Entladen von AA / AAA-Trockenbatterien verwendet werden, jedoch nicht zum Laden und nicht zum Laden und Entladen von 3,6-V- / 3,7-V-Li-Ionen-Batterien.**

**Bedeutung der Anzeigefarben**
Grün: Standby / voll geladen / entladen
Rot: Ladezustand /Aktivierungszustand
**Achtung:** Beim Entladen der Batterien stehen die grünen Anzeigen für die Leistung der Batterien. Aufgrund der Eigenschaften des konstanten Spannungsausgangs von 1,5-V-Li-Ionen-Batterien leuchten während des Entladens immer vier grüne Lichter.

### Garantie

Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und Ihrer Quittung zu einem Händler in Ihrer Nähe, um technischen Service zu erhalten.
- 15 Tage kostenloser Ersatz.
- 24 Monate kostenlose Reparatur. Falls Probleme nach 24 Monaten auftreten, bieten wir weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material.
- Lebenslanger technischer Service.

Achtung:
1. Absichtlich herbeigeführte Beschädigungen sind nicht inklusive der Garantie.
2. Es wird empfohlen, sich zu registrieren und auf die Website www.xtarcc zuzugreifen, um auf den Kundendienst zuzugreifen.
3. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse für den After-Sales-Service: service@xtarcc (für den Weltmarkt) und serviceus@xtarcc (für den US-Markt).

### Anti-Fake

1. Entfernen Sie das fälschungssichere Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer abzulesen.
2. Geben Sie die Nummer auf www.xtarcc ein ( Contact us - Anti-fake ).

### Warnung

1. Ist die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerät den Ladestrom entsprechend reduzieren.
2. Das Ladegerät kann nur 1,5 V Li-Ionen / IMR / INR / ICR- und 1,2 V Ni-MH AA / AAA-Batterien laden. Laden Sie keine ungeeigneten Batterien wie 3,6 V / 3,7 V Li-Ionen-Batterien und Trockenzellen mit dem Ladegerät auf.
3. Aufgrund der unterschiedlichen Leistung und Kapazität der Batterieentladung verwenden Sie bei Verwendung der USB-Ausgangsfunktion denselben Typ, dieselbe Marke und den gleichen Zustand der AA-Batterien. Es wird nicht empfohlen, zum Entladen verschiedene Batterietypen zu verwenden. Für eine bessere Leistung wird nicht empfohlen, zum Entladen AAA-Batterien zu verwenden.
4. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz.
5. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
6. Benutzen oder demontieren Sie das Gerät nicht falls es beschädigt ist.
7. Für weitere und aktuelle Informationen gehen Sie auf www.xtarcc.

## Français-BC4

**Chargeur de batterie Type-C 1,5 V Li-ion / 1,2 V Ni-MH**

### Introduction

Un chargeur multifonctionnel qui s'applique aux batteries Li-ion 1,5 V et aux batteries Ni-MH 1,2 V, avec trois fonctions dont la charge, l'éclairage LED et l'alimentation de sortie USB.




### Pour une utilisation avec des piles rechargeables:

1,5V Li-ion/IMR/INR/ICR and 1,2V Ni-MH AA/AAA

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Modèle | BC4 |
| Entrée | DC 5V 2A |
| Courant de charge constant | 0.5A x 4 |
| Sortie USB | 5V 1A |
| Courant de fin de charge | ≤100mA |
| Température d'utilisation | 0~40℃ |

### Opération

**Ⅰ. Fonction de charge**
Branchez l'alimentation et insérez la pile: la charge démarre automatiquement.

**Ⅱ. Fonction d'activation des piles à 0V**
En insérant les piles, le chargeur détectera et activera automatiquement les piles rechargeables.

**Ⅲ. Lumière LED**
Insérez quatre batteries alimentées dans le chargeur, appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer la lumière, puis appuyez de nouveau longuement pendant 2 secondes pour l'éteindre.

**Ⅳ. Sortie USB**
Lorsque le chargeur ne se charge, insérez quatre batteries alimentées dans le chargeur, appuyez sur le bouton pour activer la sortie USB pour alimenter l'appareil externe.

Remarque:
**Le BC4 peut être utilisé pour décharger des piles sèches AA / AAA, mais il ne peut pas être utilisé pour les charger et ne peut pas être utilisé pour charger et décharger des batteries Li-ion 3,6 V / 3,7 V.**

**LED Signification des couleurs**
Vert: Veille / charge complète / décharger
Rouge: charge / activation
**Remarque:** Lors de la décharge, les indicateurs verts représentent la puissance des batteries. En raison des caractéristiques de la tension de sortie constante des batteries Li-ion 1,5 V, quatre voyants verts sont toujours allumés pendant la décharge.

### Garantie

Toujours garder le reçu de l 'achat du chargeur XTAR pour le service après-vente.
- remplacement gratuit est prévu dans les 15 jours suivant l'achat.
- réparation gratuite est prévue dans 24 mois suivant l'achat. Si des problèmes surviennent après 24 mois, nous offrirons un service de réparation gratuit, mais nous vous demanderons de payer pour les pièces de rechange utilisées. Le concessionnaire vous informera de cela avant la réparation.
- soutien technique a vie.

### Remarque:

1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans la garantie.
2. **Il** est conseillé de s'inscrire et d'accéder au site Web www.xtarcc pour avoir accès au service clientèle.
3. En cas de questions, veuillez nous contacter à notre adresse e-mail pour le service après-vente : service@xtarcc (pour le marché mondial) et serviceus@xtarcc (pour le marché américain).

### Anti-faux

1. Grattez l'étiquette anti-contrefaçon sur le paquet pour obtenir un numéro de 18 chiffres.
2. Entrez le numéro ainsi obtenu sur la page de www.xtarcc (Contact Us - Anti-fake).

### Avertissements

1. Lorsque l'alimentation est insuffisante, le chargeur réduit le courant de charge automatiquement.
2. Le chargeur ne peut charger que des batteries Li-ion 1,5 V / IMR / INR / ICR et 1,2 V Ni-MH AA / AAA. Ne pas charger les piles incompatibles, telles que des batteries Li-ion 3,6 V / 3,7 V et des piles sèches avec le chargeur.
3. En raison de la différence de performance et de capacité de décharge de la batterie, lors de l'utilisation de la fonction de sortie USB, veuillez utiliser le même type, la même marque et l'état similaire des piles AA. **Il** n'est pas recommandé d'utiliser différents types de batteries pour la décharge. Pour une meilleure performance d'utilisation, il n'est pas recommandé d'utiliser des piles AAA pour la décharge.
4. Gardez le chargeur à l'abri de l'humidité, de l'eau et de la poussière excessive.
5. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur.
6. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur si elle est endommagée.
7. Pour plus d'informations et les mises au jour visitez nous s'il vous plaît sur www.xtarcc.

## Lingua Italiana-BC4

**Caricabatterie tipo C da 1,5 V Li-ion / 1,2 V Ni-MH**

### Introduzione

Un caricabatterie multifunzionale che si applica alle batterie agli ioni di litio da 1,5 V e alle batterie Ni-MH da 1,2 V, con tre funzioni tra cui ricarica, illuminazione a LED e alimentazione di uscita USB.




### Da utilizzare con batterie ricaricabili da

1,5V Li-ion / IMR / INR / ICR e 1,2 V Ni-MH AA / AAA

### Specifiche

| | |
|---|---|
| Modello | BC4 |
| Entrata | DC 5V 2A |
| Corrente costante di carica | 0.5A x 4 |
| Uscita USB | 5V 1A |
| Corrente di fine carica | ≤100mA |
| Temperatura d'uso | 0~40℃ |

### Funzioni

**Ⅰ. Funzione di carica**
Collegare l'alimentazione e inserire la batteria, inizia automaticamente a caricare.

**Ⅱ. Funzione di attivazione 0V.**
Inserendo le batterie, il caricabatterie rileverà e attiverà automaticamente le batterie ricaricabili.

**Ⅲ. Luce Led**
Inserire quattro batterie alimentate nel caricabatterie, premere a lungo il pulsante per 2 secondi per accendere la luce, quindi premere di nuovo a lungo per 2 secondi per spegnerlo.

**Ⅳ. Uscita USB**
Quando il caricabatterie non si sta caricando, inserire quattro batterie alimentate nel caricabatterie, premere il pulsante per attivare l'uscita USB per alimentare il dispositivo esterno.

Nota:
**Il BC4 può essere utilizzato per scaricare batterie a secco AA / AAA, ma non può essere utilizzato per caricarle e non può essere utilizzato per caricare e scaricare batterie agli ioni di litio da 3,6 V / 3,7 V.**

**Indicatore LED Colore Significato**
Verde: standby / carica completa / scarico
Rosso: carica / attivazione
**Nota:** Durante la scarica, gli indicatori verdi rappresentano la potenza delle batterie. A causa delle caratteristiche dell'uscita di tensione costante delle batterie agli ioni di litio da 1,5 V, quattro luci verdi sono sempre accese durante la scarica.

### Garanzia

Acquista sempre il prodotto con la ricevuta del rivenditore per ottenere il servizio post-vendita.
- la sostituzione gratuita è prevista entro 15 giorni dall'acquisto.
- la riparazione gratuita è prevista entro 24 mesi dall'acquisto. Se dei problemi si sviluppano dopo i 24 mesi, offriremo un servizio di riparazione gratuito ma vi chiederemo di pagare il ricambio per le parti sostituite. **I**l concessionario vi informerà di questo prima della riparazione.
- Supporto tecnico a vita.

Nota:
1. Danni causati da un utilizzo incorretto non sono inclusi nella garanzia.
2. Si consiglia di registrarsi e accedere al sito www.xtarcc per avere accesso al servizio clienti.
3. In caso di domande, si prega di contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica per il post-vendita: service@xtarcc (per il mercato globale) e serviceus@xtarcc (per il mercato statunitense).

### Anti-falsificazione

1. Graffiate l'etichetta anti-contraffazione sul pacchetto per ottenere un numero di 18 cifre.
2. Immettere il numero così ottenuto sulla pagina www.xtarcc (Contact Us - Anti-fake).

### Avvertenze

1. Quando l'alimentazione elettrica è insufficiente, il caricabatteria riduce la corrente di carica automaticamente.
2. **I**l caricabatterie può caricare solo batterie Li-ion / IMR / INR / ICR da 1,5 V e 1,2 V Ni-MH AA / AAA. Non caricare batterie non incompatibili, come batterie agli ioni di litio da 3,6 V / 3,7 V e pile a secco con il caricabatteria.
3. A causa della differenza nelle prestazioni e capacità di scarica della batteria, quando si utilizza la funzione di uscita USB, utilizzare lo stesso tipo, la stessa marca e le condizioni simili delle batterie AA. Non è consigliabile utilizzare diversi tipi di batterie per scaricare. Per prestazioni ottimali, non è consigliabile utilizzare batterie AAA per scaricare.
4. Tenere il caricabatteria lontano da umidità, acqua e polvere eccessiva.
5. I bambini non devono utilizzare il caricabatteria.
6. Non smontare o utilizzare il caricabatteria se è danneggiato.
7. Per ulteriori informazioni aggiornate, visitare il sito www.xtarcc.

## 中文-BC4

**Type-C 1.5V 锂电池/1.2V镍氢电池充电器**

### 简介

充电池，照明灯，输出电源，3种功能，一键切换，创新兼容1.5V锂电池和1.2V镍氢电池混充的多功能充电器。




### 适用于：

1.5V Li-ion/IMR/INR/ICR AA/AAA锂电池和1.2V AA/AAA 镍氢电池。

### 参数表

| | |
|---|---|
| 型号 | BC4 |
| 输入 | DC 5V 2A |
| 恒流充电电流 | 0.5A x 4 |
| USB输出 | 5V 1A |
| 充电截止电流 | ≤100mA |
| 运行温度 | 0~40℃ |

### 操作

**Ⅰ. 充电功能**
接通电源后放入电池，充电器自动开始为电池充电。

**Ⅱ. 0V激活**
插入电池后，充电器将自动对可激活电池进行检测和激活。

**Ⅲ. LED照明灯**
放入四颗有电的电池，长按2秒按键即可打开LED灯照明，再次长按2秒即可关闭。

**Ⅳ. USB输出**
非充电状态下，放入四颗有电的电池，单击按键即可打开USB输出对外接设备供电。

**注：**
**BC4可以用于给AA/AAA干电池放电，但不能给其充电，更不能用于3.6V/3.7V锂电池的充放电。**

**指示灯含义**
绿色：待机/充满/放电中
红色：充电中/激活中
**注：** 放电时，绿灯指示电池的电量；因1.5V锂电池恒压输出的特性，放电时四颗绿灯常亮。

### 售后服务

请保持保修号的产品及发票（或收据）给经销商以获得售后服务。XTAR将提供以下服务：
- 15天免费包换。
- 24个月免费保修。超出保修期的维修需要您支付材料和运输费用。在您决定是否维修前，经销商会告知所需费用。
- 终身技术支持。

**请注意：**
1.因用户使用或保管不当而产生的故障不享有包换和保修服务。
2.欢迎注册XTAR官网会员（www.xtarcc），享受会员服务。
3.如有售后问题，请联系官方售后邮箱：service@xtarcc。

### 防伪查询

1.刮开包装盒上的18位防伪码。
2.在官网查询页面输入防伪码：www.xtarcc - 切换至中文官网 - 联系我们 - 防伪查询。

### 温馨提示

1.电源电压不足时，充电器将对应降低充电电流。
2.本产品仅适用于1.5V的AA/AAA锂电池及1.2V的AA/AAA镍氢电池充电。严禁充非适配电池，例如3.6V/3.7V的锂电池和干电池。
3.因电池放电能力与容量存在差异，使用USB放电模式时，请使用同一型号、同一品牌、新旧程度接近的5号电池。不建议混用放电；为获得更好的产品体验，不建议使用7号电池放电。
4.请勿在阳光曝晒、潮湿(雨水)、灰尘严重环境下使用充电器。
5.请勿拆卸或改装充电器，严禁在损坏的情况下使用充电器。
6.未成年人必须在大人的提示下使用充电器。
7.获取更多最新信息，请访问www.xtarcc。

## Español-BC4

**Tipo-1.5V Li-ion / 1.2V Ni-MH Cargador de batería**

### Introducción

Un cargador multifuncional que se aplica a las baterías de iones de litio de 1.5V y a las baterías Ni-MH de 1.2V, con tres funciones que incluyen carga, iluminación LED y fuente de alimentación de salida USB.




### Utilizado para:

baterías de iones de litio / IMR / INR / ICR de 1.5V y baterías Ni-MH AA / AAA de 1.2V.

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Modelo | BC4 |
| Entrada | DC 5V 2A |
| Corriente Constante | 0.5A x 4 |
| Salida USB | 5V 1A |
| Corriente del final de carga | ≤100mA |
| Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ |

### Funcionamiento

**Ⅰ. La Función de Carga**
Conecte al suministro de energía e inserte las baterías, comenzará a cargar automáticamente.

**Ⅱ. Activación de la Función 0V**
Al insertar las baterías, el cargador detectará y activará automáticamente las baterías recuperables.

**Ⅲ. Luz LED**
Inserte cuatro baterías con alimentación en el cargador, mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender la luz y luego mantenga presionado durante 2 segundos nuevamente para apagarlo.

**Ⅳ. Salida USB**
Cuando el cargador no se está cargando, inserte cuatro baterías con alimentación en el cargador, presione el botón para encender la salida USB para alimentar el dispositivo externo.
**Nota:**
**BC4 se puede usar para descargar baterías secas AA / AAA, pero no se puede usar para cargarlas, y no se puede usar para cargar y descargar baterías de iones de litio de 3.6V / 3.7V.**

**Significado del Color del Indicador**
Verde: modo de espera/completamente cargado/descargando
Rojo: cargando/activandoa
**Nota:** Al descargar, los indicadores verdes representan la potencia de las baterías. Debido a las características de la salida de voltaje constante de las baterías de iones de litio de 1.5V, cuatro luces verdes siempre están encendidas durante la descarga.

### Garantía

Debería llevarse el producto. producto (junto con el número de garantía) y la factura al concesionario local para obtener un servicio de post-venta.
- 15 días de reemplazo gratuito.
- 24 meses de reparación gratuita. Si surgieran problemas luego de los 24 meses, le ofreceremos un servicio gratuito de reparación, pero le cobraremos las piezas utilizadas. El concesionario le informará el costo de reparación antes de realizar la misma.
- Soporte técnico de por vida.

Nota:
1. Quedará fuera de garantía cualquier uso inadecuado del cargador. no está cubierto por la garantía.
2. Se recomienda que se registre e inicie sesión en www.xtarcc para acceder al servicio para usuarios.
3. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestra dirección de correo electrónico de postventa: service@xtarcc (para el mercado internacional), o servicieus@xtarcc (para el mercado estadounidense).

### Protección contra falsificaciones

1. Raspe la etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un número de 18 dígitos.
2. Ingrese dicho número en la página de consultas en www.xtarcc (Contact Us - Anti-fake) (Contáctenos - Contra falsificaciones).

### Advertencia

1. Cuando la fuente de alimentación sea insuficiente, el cargador reducirá la corriente de carga en forma acorde.
2. El cargador solo puede cargar baterías de iones de litio / IMR / INR / ICR de 1.5V y baterías Ni-MH AA / AAA de 1.2V. No cargue baterías inadecuadas, como baterías de iones de litio de 3.6V / 3.7V y celdas secas con el cargador.
3. Debido a la diferencia en el rendimiento y la capacidad de descarga de la batería, cuando use la función de salida USB, use el mismo tipo, la misma marca y la condición similar de las baterías AA. No se recomienda utilizar diferentes tipos de baterías para descargar. Para un mejor rendimiento de uso, no se recomienda usar baterías AAA para descargar.
4. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.
5. Los niños deberán usar el cargador bajo la supervisión de un adulto.
6. No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dañado.
7. Si desea obtener más información actualizada, visite la página www.xtarcc.

## Ελληνικά-BC4

**Φορτιστής μπαταρίας Type-C 1.5V Li-ion / 1.2V Ni-MH**

### Εισαγωγή

Ένας πολυλειτουργικός φορτιστής που ισχύει για μπαταρίες ιόντων λιθίου 1,5V και μπαταρίες Ni-MH 1,2V, με τρεις λειτουργίες όπως φόρτιση, φωτισμό LED και τροφοδοσία εξόδου USB.




### Ισχύει για:

μπαταρίες 1,5V Li-ion / IMR / INR / ICR και 1,2V Ni-MH AA / AAA.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Μοντέλο | BC4 |
| Είσοδος | DC 5V 2A |
| Σταθερό φορτίο | 0.5A x 4 |
| Έξοδος USB | 5V 1A |
| Τερματισμός ρεύματος φόρτισης | ≤100mA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0~40℃ |

### Λειτουργία

**Ⅰ. Η λειτουργία φόρτισης**
Συνδέστε το τροφοδοτικό και τοποθετήστε τις μπαταρίες, η φόρτιση θα αρχίσει αυτόματα.

**Ⅱ. 0V λειτουργία ενεργοποίησης**
Τοποθετώντας τις μπαταρίες, ο φορτιστής θα ανιχνεύσει και θα ενεργοποιήσει αυτόματα τις επαναφορτίζιμες μπαταρίες.

**Ⅲ. Φως LED**
Εισαγωγή τεσσάρων μπαταριών με ισχύ στο φορτιστή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ανάψετε το φως και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε.

**Ⅳ. Έξοδος USB**
Όταν ο φορτιστής δεν φορτίζει, τοποθετήστε τέσσερις μπαταρίες με ισχύ στο φορτιστή, πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την έξοδο USB για να τροφοδοτήσετε την εξωτερική συσκευή.

Σημείωση:
**Το BC4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφόρτιση ξηρών μπαταριών AA / AAA, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση και εκφόρτιση μπαταριών ιόντων λιθίου 3,6V / 3,7V.**

**Σημασία χρώματος ενδεικτικής λυχνίας**
Πράσινο: κατάσταση αναμονής/πλήρως φορτισμένη/εκφόρτιση
Κόκκινο: φόρτιση/ενεργοποίηση
**Σημείωση:** Κατά την εκφόρτιση, οι πράσινες ενδείξεις αντιπροσωπεύουν την ισχύ των μπαταριών. Λόγω των χαρακτηριστικών της σταθερά τάσης της μπαταρίας ιόντων λιθίου 1,5V, τέσσερα πράσινα φώτα είναι πάντα αναμμένα κατά την εκφόρτιση.

### Εγγύηση

Παρακαλούμε να προσκομίσετε το προϊόν (μαζί με τον αριθμό της εγγύησης) και την απόδειξη αγοράς στο τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κατάστημα, για εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- Δωρεάν αντικατάσταση εντός 15 ημερών.
- Δωρεάν επισκευή εντός 24 μηνών. Εάν προκύψουν προβλήματα μετά τους 24 μήνες, προσφέρουμε δωρεάν επισκευή, με χρέωση όμως των ανταλλακτικών. Το εξουσιοδοτημένο κατάστημα θα σας ενημερώσει για τη χρέωση, πριν την επισκευή.
- Τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Σημείωση:
1. Ζημιές από αμέλεια δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση.
2. Συνιστάται να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο www.xtarcc για να μπορείτε να έχετε την εξυπηρέτηση πελατών των μελών
3. Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών service@xtarcc ( για την παγκόσμια αγορά), ή serviceus@xtarcc ( για την αγορά των ΗΠΑ)

### Εγγύηση Γνησιότητας

1. Ξύστε την ετικέτα γνησιότητας πάνω στη συσκευασία για να αποκαλύψετε τον 18-ψήφιο αριθμό.
2. Εισάγετε τον αριθμό στην ειδική μας ιστοσελίδα στο www.xtarcc (Contact Us - Anti-fake).

### Προσοχή

1. Όταν η παροχή ρεύματος είναι ανεπαρκής, θα μειωθεί αντίστοιχα η ένταση ρεύματος φόρτισης.
2. Ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει μόνο μπαταρίες ιόντων λιθίου 1,5V / IMR / INR / ICR και 1,2V Ni-MH AA / AAA. Μη φορτίζετε με τον φορτιστή μπαταρίες που δεν είναι κατάλληλες, όπως μπαταρίες ιόντων λιθίου 3,6V / 3,7V και ξηρά κελιά.
3. Λόγω της διαφοράς στην απόδοση και την ικανότητα εκφόρτισης της μπαταρίας, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξόδου USB, χρησιμοποιήστε τον ίδιο τύπο, την ίδια μάρκα και την παρόμοια κατάσταση των μπαταριών AA. Δεν συνιστάται η χρήση διαφορετικών τύπων μπαταριών για εκφόρτιση. Για καλύτερη χρήση της απόδοσης, δεν συνιστάται η χρήση μπαταριών AAA για εκφόρτιση.
4. Προφυλάξτε τον φορτιστή από υγρασία, νερό και υπερβολική σκόνη.
5. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον φορτιστή μαζί με κάποιον ενήλικα.
6. Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή σε περίπτωση βλάβης.
7. Για περισσότερες και νεότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.xtarcc.

## Türkçe-BC4

**Tip-C 1.5V Li-ion / 1.2V Ni-MH Pil Şarj Cihazı**

### Giriş

1.5V Li-ion piller ve 1.2V Ni-MH piller için geçerli olan çok işlevli şarj cihazı, şarj, LED aydınlatma ve USB çıkış güç kaynağı dahil üç fonksiyona sahiptir.




### İlgili Piller:

1.5V Li-ion / IMR / INR / ICR ve 1,2V Ni-MH AA / AAA piller.

### Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Model | BC4 |
| Giriş | DC 5V 2A |
| Sabit Akım | 0.5A x 4 |
| USB Çıkışı | 5V 1A |
| Şarj Sonu Akımı | ≤100mA |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~40℃ |

### Çalıştırma

**Ⅰ. Şarj Özelliği**
Güç kaynağına bağlayıp pilleri yerleştirin. Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

**Ⅱ. 0V Aktivasyon Özelliği**
Aküleri takıldıktan sonra şarj cihazı, akülerin akülerini otomatik olarak algılar ve etkinleştirir.

**Ⅲ. LED ışığı**
Şarj cihazına güç veren dört pil takın, ışığı açmak için düğmeye 2 saniye uzun basın ve ardından kapatmak için 2 saniye tekrar basın.

**Ⅳ. USB Çıkışı**
Şarj cihazı şarj olmuyorken, şarj cihazına güç veren dört pil takın, harici cihaza güç vermek için USB çıkışını açmak için düğmeye basın.

Not:
**BC4, AA / AAA kuru pilleri boşaltmak için kullanılabilir, ancak pilleri şarj etmek için kullanılamaz ve 3.6V / 3.7V Li-ion pilleri şarj etmek ve boşaltmak için kullanılamaz.**

**Gösterge Renklerinin Anlamları**
Yeşil: beklemede/tam şarj olmuş/boşaltma
Kırmızı: şarj oluyor/etkinleştiriliyor
**Not:** Boşalırken, yeşil göstergeler pillerin gücünü temsil eder. 1.5V Li-ion pillerin sabit voltaj çıkışının özellikleri nedeniyle, boşaltma sırasında dört yeşil ışık her zaman yanar.

### Garanti

Satış sonrası servis için (garanti numarasıyla birlikte) ürününüzü ve faturanızı bölgenizdeki bayiye götürün.
- 15 gün içinde ücretsiz değişim.
- 24 ay boyunca ücretsiz onarım. 24 aydan sonra herhangi bir sorun yaşarsanız onarım hizmeti ücretsiz olarak verilecektir ancak kullanılan yedek parçalar için ücret alınacaktır. Bayi onarımdan önce onarım ücretini size bildirecektir.
- Ömür boyu teknik destek.

Not:
1. Kullanıcı hataları garanti kapsamında değildir.
2. Üye hizmetlerinden faydalanmak için, www.xtarcc adresinden kayıt olmanızı ve giriş yapmanızı tavsiye ederiz.
3. Sorularınız için, lütfen satış sonrası desteğe yönelik e-posta adresimizle iletişim kurun: service@xtarcc (küresel pazar için) veya serviceus@xtarcc (ABD pazarı için).

### Sahte Ürün Korumasi

1. 18 haneli sayıyı çıkmak için paket üzerindeki sahte ürün korumasi etiketini kazayın.
2. Gördüğünüz sayıyı www.xtarcc adresindeki sorgu sayfasına girin Contact Us - Anti-fake (Bize Ulaşın - Sahte Ürün Korumasi).

### Uyarı

1. Güç kaynağı yetersiz olduğunda şarj cihazı şarj akımını buna göre azaltacaktır.
2. Şarj cihazı sadece 1.5V Li-ion / IMR / INR / ICR ve 1,2V Ni-MH AA / AAA pilleri şarj edebilir. Şarj cihazıyla 3.6V / 3.7V Li-ion piller ve kuru hücreler gibi uygun olmayan pilleri şarj etmeyin.
3. Pil çıkış performansı ve kapasitesindeki farktan dolayı, USB çıkış işlevini kullanırken, lütfen aynı tip, aynı marka ve AA pillerin benzer durumunu kullanın. Boşalmak için farklı tipte pillerin kullanılmasına önerilmez. Daha iyi bir performans elde etmek için, deşarj için AAA pil kullanılması önerilmez.
4. Şarj cihazını nemli, ıslak ve aşırı tozlu ortamlardan uzak tutun.
5. Çocuklar şarj cihazını yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
6. Eğer hasar görmüşse şarj cihazını sökmeye çalışmayın veya kullanmayın.
7. Daha fazla bilgi ve güncel bilgiler için lütfen www.xtarcc adresini ziyaret edin.

## Русский-BC4

**Тип-C 1.5V Li-ion / 1.2V Ni-MH зарядное устройство**

### Введение

Многофункциональное зарядное устройство для литий-ионных батарей 1,5 В и никель-металлогидридных батарей 1,2 В с тремя функциями, включая зарядку, светодиодное освещение и выходной источник питания USB.




### Поддерживаемые типы аккумуляторов:

1,5В литий-ионные IMR/INR/ICR и 1,2 В Ni-MH AA / AAA батарей.

### Технические параметры

| | |
|---|---|
| Модель | BC4 |
| Входные параметры | 5В пост. тока 2А |
| Постоянный ток | 0.5A x 4 |
| Выходные параметры USB | 5В 1А |
| Ток в конце зарядки | ≤100mA |
| Рабочая температура | 0~40℃ |

### Эксплуатация

**Ⅰ. Функция зарядки**
Подключите устройство к источнику питания и вставьте аккумулятор, зарядка начнется автоматически.

**Ⅱ. Функция активации 0В**
Вставив аккумулятор